



ЦИТАДЕЛЬ

СОРМович-Агрегатор

Руководство по эксплуатации

© 2023 ООО «Цитадель»

Все права сохраняются за правообладателем.

ООО «Цитадель» оставляет за собой право вносить изменения в содержащуюся в данном документе информацию без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в данном документе, является собственностью ООО «Цитадель». Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена или заимствована в какой бы то ни было форме или каким-либо способом – в графическом, электронном виде или механическим путем, включая фотокопирование, запись, в том числе и на магнитные носители, или любые другие устройства, предназначенные для хранения информации – без письменного разрешения ООО «Цитадель». Подобное разрешение не может быть выдано третьей стороной, будь то организация или частное лицо.

СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА.....	4
2 ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПО	5
3 ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6

1 НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА

«СОРМович-Агрегатор» является оборудованием коммутации и маршрутизации пакетов информации, предназначенным для использования в сети связи общего пользования и технологических сетях в случае их присоединения к сети общего пользования.

«СОРМович-Агрегатор» предназначен для решения следующих задач, связанных с маршрутизацией, агрегацией и распределением IP-трафика:

- Поддержка инкапсуляций трафика;
- Балансировка трафика;
- Фильтрация трафика.

«СОРМович-Агрегатор» поддерживает протоколы формирования VLAN (IEEE 802.1q), агрегирования каналов (IEEE 802.3ad), управления потоком (IEEE 802.3x).

Конфигурация комплекса «СОРМович-Агрегатор» зависит от видов предоставляемых услуг связи оператором связи, количества и типов используемых интерфейсов в точках съема трафика.

2 ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПО

Программное обеспечение «СОРМович-Агрегатор» (далее – ПО) предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

ПО устанавливается на серверное оборудование производителем и не предполагает самостоятельной установки и обновления.

Все виды инсталляций и обновления ПО должны выполняться только квалифицированным персоналом ООО «Цитадель» в рамках гарантийного обслуживания (сроком 12 месяцев) или дополнительных договоров в рамках модернизации.

Серверное оборудование для установки ПО подбирается производителем в соответствии с проектным решением.

3 ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе используются следующие сокращения и термины с соответствующими им определениями:

ООО	Общество с ограниченной ответственностью
ПО	Программное обеспечение